

# ワイドバナー組立説明書

[使用機材：BLUEBANNER SS120]

## 梱包内容


出カメディア(上下アルミバー付き) . . . 1セット

ポール . . . 1本                      樹脂パーツA (上部連結用) . . . 1個

ウェイト . . . 1個                      樹脂パーツB (下部連結用) . . . 1個


対応バナーサイズ：(W)900(SS120=1,200mm/SR70=700mm)×(H)2,200mm

1




2

樹脂パーツBの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。



3


樹脂パーツAの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。



4

ポールを回転させて  
高さを調整します。


時計回りでゆるみ、  
反時計回りで固定できます。



## ❗ ご注意ください

・バナーにターポリン等の自重が重い素材を使用すると、前傾し転倒する場合がございます。  
合成紙(ユポ紙)、PETなどの軽量素材のみの承りとなります。  
重い素材をご使用の際は、下部連結樹脂パーツの上に別途ウェイト等を設置する必要がありますので別途お見積りとなります。

完成



表面

裏面



※商品にはバナーは含まれておりません。